PETOL™ Flange Spreader Selection Guide

X indicates Spreader works **BOTH** Blind and Weld Neck flanges.
WN indicates Spreader works **ONLY** Weld Neck flanges.

		½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	3½	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
ANSI 150	N14						X	X	X	X	X	X	X									
	N48											X	X	X	X	X	X	X				
	N812														X	X	X	X	X	X	X	X
	N1216																X	X	X	X	X	X
	N1620																		X	X	X	X
	N2024																				X	X

		26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ANSI 150 (A)	N14																		
	N48																		
	N812																		
	N1216																		
	N1620	X	X	X	X	X													
	N2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

		26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ANSI 150 (B)	N14																		
	N48																		
	N812					WN													
	N1216							X	X	WN	WN	WN	WN						
	N1620											X	X	X	WN	WN	WN	WN	WN
	N2024																	X	X

		½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	3½	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
ANSI 300	N14		X	X	X	X	X	X														
	N48					X		X	X	X	X	X	X									
	N812													X	X	X						
	N1216														X	X	X	X	X	X	X	
	N1620															X	X	X	X	X	X	X
	N2024																	X	X	X	X	X

		26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ANSI 300 (A)	N14																		
	N48																		
	N812																		
	N1216																		
	N1620	WN																	
	N2024	X	X	X	X	WN													

Distributed by: www.newmantools.com tel 1-800-465-1384

ANSI 300 (B)	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
N14																		
N48																		
N812																		
N1216																		
N1620																		
N2024	X	X	X	X	X	X												

ANSI 400	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	3½	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
N14		X	X	X	X																
N48					X		X	X	X	X											
N812									X	X	X	X	X								
N1216													X	X	X	X	X				
N1620														X	X	X	X	X	X	X	X
N2024															X	X	X	X	X	X	X

ANSI 400 (A)	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
N14																		
N48																		
N812																		
N1216																		
N1620																		
N2024	X	WNWN																

ANSI 400 (B)	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
N14																		
N48																		
N812																		
N1216																		
N1620																		
N2024	X	X	X															

ANSI 600	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	3½	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
N14		X	X	X	X																
N48					X		X	X	X												
N812									X	X	X	X									
N1216											X	X	X	X							
N1620													X	X	X	X	X				
N2024														X	X	X	X	X	X	X	X

ANS	½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
N14																			
N48	X	X	X	X	X														

Distributed by: www.newmantools.com tel 1-800-465-1384

I 900	N812			X	X	X	X	X	X		X																														
	N1216					X		X			X	X	X	X																											
	N1620										X	X	X	X	X	X																									
	N2024											X		X	X	X	X	X	X																						

		½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20		24
ANSI 1500	N14																					
	N48	X	X	X	X	X																
	N812			X	X	X	X	X	X													
	N1216					X		X	X		X											
	N1620								X		X	X										
	N2024										X	X	X	X								

		½	¾	1	1¼	1½	2	2½	3		4	5	6	8	10	12
ANSI 2500	N14															
	N48	X	X													
	N812			X	X	X										
	N1216				X	X	X	X								
	N1620					X		X	X		X					
	N2024								X		X	X				

PETOL™ GEARENCH

©2009-2022 PETOL™ GEARENCH, All Rights Reserved